

# Tragbare Notdusche „Porta-Douche“

## Bedienungs- und Wartungsanleitung

### ERSTE ANWENDUNG:

- Lösen Sie die beiden Befestigungsmuttern und entfernen den Kopf des Gerätes.
- Füllen Sie 9 Liter  $\pm$  5% Wasser aus einem Eimer mit Volumenskala oder einer Waage ein.
- Geben Sie zum Wasser das antibakterielle Additiv (ASEP. 1719). Die Erneuerung der Füllung muss 1- bis 2-mal im Jahr durchgeführt werden und wenn das Gerät länger nicht benutzt wurde.
- Keine besondere Vorsicht bei der Handhabung von Desinfektionsmitteln. Vermeiden Sie den Kontakt der reinen Lösung mit den Augen.
- Setzen Sie den Kopf des Gerätes wieder ein und ziehen Sie die Muttern langsam an. (10 Nm)

### VERWENDUNG:

- Stellen Sie das Gerät auf dem Boden und ziehen Sie den Sicherheitsstift am blauen Ring heraus
- Den Griff komplett aufstellen.
- Überprüfen Sie dann den Wasserdurchfluss, indem Sie auf den Auslöser drücken.
- Halten Sie den Sprühkopf min. 50 cm vom Körper entfernt.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Schlauches mit einem elektrischen Leiter.

### WARTUNG:

- Achten Sie darauf, dass vor dem Öffnen des Gerätes kein Innendruck mehr vorhanden ist.
- Demontieren Sie die Kartusche des Gaspropellers mit einem geeigneten Werkzeug (NICHT mit Ihren Händen).
- Überprüfen Sie die Dichtung auf Verformung oder Risse und erneuern Sie die Dichtung gegebenenfalls.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Sicherheitssystems (Stift).
- Überprüfen Sie den Tauchschlauch
- Überprüfen Sie den gesamten Auswurfschlauch durch Ausblasen.
- Fetten Sie die beweglichen Teile, insbesondere die Stange des Schlagbolzens.
- Ersetzen Sie alle defekten oder fehlenden Teile unter Verwendung von Original-Ersatzteilen.
- Spülen Sie den Körper des Geräts und überprüfen Sie sorgfältig seine innere Beschaffenheit.
- Montieren Sie die Kartusche mit 40 g CO<sub>2</sub>, nachdem Sie das Gewinde gefettet haben. Dies erleichtert die Demontage während der nächsten Kontrollen. Verschrauben Sie die Kartusche ohne großen Kraftaufwand mit Hilfe eines geeigneten Sechskantschlüssels.
- Fetten Sie das Montagegewinde der Abdeckung mit dem Gerätekörper ein.
- Füllen Sie das Gerät mit Wasser und antibakteriellen Additiv, wie bei der ersten Verwendung erwähnt.
- Montieren Sie den Kopf des Gerätes wieder und ziehen Sie die Muttern langsam an (Anzugsmoment 10 Nm).
- Notieren Sie das Datum der Überprüfung in Ihrem Sicherheitsregister.